

ROSA DEI VENTI

Un concetto nuovo di profumazione d'ambiente

Rosa dei Venti è il nuovo diffusore di fragranze Oikos Fragrances, composto da quattro sezioni diffusive, ciascuna idealmente posizionata a uno dei quattro punti cardinali. Come tutti i diffusori Oikos Fragrances è basato sulla tecnologia proprietaria SFR (Solid Fragrance Release): un soffio d'aria generato da una piccola ventola lambisce la superficie olfattiva delle ricariche profumate e porta in atmosfera le sole molecole pure di profumo. La tecnologia SFR permette di profumare gli ambienti senza uso di solventi, senza riscaldamento o nebulizzazione e garantisce la massima purezza e quindi la massima qualità e gradevolezza della profumazione.



COMPOSIZIONE

Rosa dei Venti è composta da una scatola con il corpo diffusori, da una formella, dall'alimentatore e dal telecomando. A seconda della versione la scatola è o a incasso (modello Gewiss GW 24239) o da appoggio, a tavolo o a parete. In questi ultimi due casi la scatola è realizzata in Corian®, il prezioso materiale della Du Pont.

RICARICHE

Su ogni sezione diffusiva deve essere montata una ricarica profumata.

La collezione di fragranze Rosa dei Venti di Oikos Fragrances associa ad ogni punto cardinale una distintiva nota dominante. Le fragranze possono essere diffuse pure o miscelate fino a formare venti note olfattive diverse con le quali accompagnare i vostri diversi momenti di vita e i vostri stati d'animo.

MONTAGGIO O SOSTITUZIONE RICARICA

Per montare o sostituire la ricarica:

- 1) spegnere Rosa dei Venti
- 2) con un semplice movimento verso l'alto liberare gli agganci della formella dal corpo diffusori
- 3) staccare la formella
- 4) accedere alle sezioni diffusive e sostituire le ricariche (sono tenute a leggera pressione)
- 5) rimontare la formella, seguendo all'inverso il punto (2)

Nota: una volta tolta la formella, il corpo diffusori ha delle parti elettriche ed elettroniche a vista.

Pur essendo presente solo una bassa tensione (12VDC) si consiglia, se possibile, di togliere tensione prima di staccare la formella, di non bagnare le parti elettriche, di non accedere con corpi metallici.



ACCENSIONE

Per far funzionare Rosa dei Venti:

- 1) verificare la presenza delle ricariche volute sulle quattro sezioni diffusive
- 2) verificare che l'alimentatore sia collegato ad una presa di corrente
- 3) premere un pulsante del telecomando per ottenere il funzionamento voluto

FUNZIONAMENTI E COMANDI

Il funzionamento di Rosa dei Venti può avvenire in due modalità:

1) **manuale**: premendo brevemente uno dei quattro pulsanti del telecomando si attiva la corrispondente sezione diffusiva di Rosa dei Venti. Attivando una o più sezioni diffusive si può scegliere una fragranza pura o una miscela di fragranze.

2) **automatico**: premendo più a lungo uno dei quattro pulsanti del telecomando si seleziona uno dei quattro programmi presenti in memoria e Rosa dei Venti genera automaticamente una sequenza di fragranze pure o composte. Ciascuna di queste viene emessa per cinque minuti, con una pausa di due minuti tra una e l'altra.



PULSANTE PUNTO CARDINALE

rosso	nord
verde	ovest
blu	est
nero	sud

SEQUENZA PROFUMI SINGOLI

premere tasto rosso 5 sec.

Nord - Est - Sud - Ovest

SOMMA PROGRESSIVA PROFUMI

premere tasto verde 5 sec.

Nord - Nord+Est - Nord+Est+Sud - Nord+Est+Sud+Ovest

SEQUENZA NORD / SUD

premere tasto blu 5 sec.

Nord - Sud

SEQUENZA EST / OVEST

premere tasto nero 5 sec.

Est - Ovest

SORGENTI LUMINOSE

Quattro sorgenti luminose di diverso colore, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, accompagnano la profumazione e contribuiscono a creare le atmosfere uniche generate da Rosa dei Venti.

In funzionamento manuale ogni sorgente luminosa si accende in corrispondenza alla sezione diffusiva attivata con il telecomando:
Luce rossa per il Nord; blu per l'Est; bianca per il Sud; verde per l'Ovest.

In funzionamento automatico la sorgente luminosa, accendendosi con brevi intermittenze, indica il programma prescelto:
Luce rossa per "Sequenza Profumi Singoli"; verde per "Somma Progressiva Profumi"; blu per "Sequenza Nord / Sud"; bianca per "Sequenza Est / Ovest".



DATI TECNICI

VERSIONI DISPONIBILI: ad incasso, a parete, da tavolo **MATERIALI:** Corian, Vetro **COLORI DISPONIBILI:** nero fumè e bianco satinato; personalizzazioni e colori speciali a richiesta **PROFUMAZIONI:** Collezione Rosa dei Venti e fragranze della Collezione Oikos **INGOMBRO:** 22 x 22 x 8,50 cm
ALIMENTAZIONE: 220 V AC, 12 V DC **CONSUMO:** max 2W **DATI PER INCASSO:** compatibile con scatola a incasso Gewiss mod. GW 24239